



- OBSERVAÇÕES:**
- 1) As peças devem ser selecionadas visualmente, excluindo-se nós que representem mais de 1/4 da seção da peça; Não utilizar peças com alborno; 2) Todas as peças devem ser de madeira C40 ou superior, com alta resistência natural ao apodrecimento e ataque de cupim, ou devem receber proteção adequada (tratamento em autoclave etc.); 3) Os pregos utilizados na fixação dos cabros devem ser galvanizados a fogo, anelados ou ardox, tamanho 18x36, sendo 2 por ligação com pré-furação de ø3mm. Para as ripas usar pregos 15x21; 4) Todas as peças metálicas utilizadas (pregos, parafusos, etc.) devem ser galvanizadas a fogo; 5) Todas as peças chumbadas na alvenaria devem utilizar chumbador tipo PBA 3/8"; 6) As Emendas de terças devem ser efetuadas sempre sobre os apoios. 7) As madeiras indicadas como C-40 devem ter sua procedência comprovada pelo DOF (Documento de Origem Florestal)